


**N**ehmen Sie Auffuehrungen, Ideen, Demos und Proben direkt auf CD's auf. Wechseln Sie die Tonart und das Tempo von jeder CD oder MP3 File, spielen Sie mit, und kreieren Sie zugeschnittene begleitende CDs auf der Stelle. Entwickelt fuer Musiker und Musiklehrer/ausbilder, das PSD 340 ist ein unentbehrliches Musikuebungs- und Aufnahmegeeraet. Es ist robust und zuverlaessig.

# Doppeltreiber PSD340

MP3 CD Spieler und CD Brenner



## Eingebaute Eigenschaften




Weitere Verfeinerungen in Superscopes Echtzeit Tonart und Tempowechsel Algorithmen liefern die groesste Leistung. Nun koennen Sie Tempos bis zu 75% verringern.

Fuegen Sie Raumambiente durch Einsatz der PSD 340 Wiederhall und Verzoeigerungseffekten zu den Aufnahmen hinzu durch das eingehende Stereo Mikro/Line Signal.



Druecken Sie die Record-Review Taste am Geraet oder an der Fernbedienung zur sofortigen Wiedergabe des zuletzt aufgenommenen Stueckes ohne Rueckkopplung.

Schliessen Sie ein Instrument an oder benutzen Sie ein Mikrophon mit dem eingebauten chromatischen Tuner, um eine Halbton zu erhoehen oder zu erniedrigen. Oder erzeugen sie einen 440Hz Ton.



Ein praktischer Metronom erlaubt Tempo und Akzent Rhythmus Veraenderungen um verschiedene Timings zu erzeugen.



## Musik Uebungs und CD Aufnahme System

### AUFNEHMEN

- Nehmen Sie direkt auf CD-R oder CD-RW Disks auf, so einfach wie mit einem Kassettenrecorder, aber mit professionellen Ergebnissen.
- Ein-Knopf Aufnahme und Aufnahmeueberpruefung machen es einfach, aufzunehmen und sofort das zuletzt aufgenommene Lied anzuhoeren.
- Mischen Sie live Aufnahmen mid CD Begleitungen in Echtzeit. Wiederhall und Verzoeigerungen helfen die Raumambiente mit CDs anzupassen.
- 2 voellig unabhängige Treiber fuer simultane Wiedergabe und Aufnahme und Werbungsvervielfaeltigung.
- Nehmen Sie nur ein paar Takte oder Einheiten eines Liedes von einer CD auf.
- Mic Eingangs-Daempfer und automatischer Aufnahmepegelschalter.
- Eingebaute 48V Phantom Power.

### MUSIKUEBUNGEN

- Spielt CD. CD-R, CD-RW, MP3 und CD+G Formate.
- Veraendert das Tempo von jeder Musik CD oder MP3 File auf disk in Echtzeit - 75% zu +50%.
- Veraendert Tonart um eine Oktave hoch oder nieder im Halbtonen. Verfeinert auch CD Begleitungen um sich Ihrem Instrument anzupassen.
- Waelen Sie A-B Uebungsloups oder nehmen Sie einen Teil eines Liedes auf.
- Bedienen Sie ferngesteuerte Aufnahme, lautstaerke, L-R Einstellungen und alle Musikhandhabungen.
- Chromatische Tuner und 440Hz Tone.
- Metronom mit Akzent Rhythmus.
- Kreieren Sie speziell angefertigte musikbegleitende CDs.
- Ausfiltern Sie Leadgesang von CDs um singende Begleitungen zu kreieren.

\*Text/Graphik kann zu einer CD+G Decoder Box gesandt werden.

**SUPERSCOPE®**

www.superscopetechnologies.com

